# BATTLE GAREGEA

バトルガレッガ

## 取扱説明書 OPERATOR'S MANUAL

### ■設置の概要


○エッジコネクター EDGE CONNECTOR

○JAMMA規格 JAMMA STANDARD

○タテ画面 VERTICAL SCREEN

○コントロールパネル CONTROL PANEL

8WAY JOYSTICK



SHOT (ショット)



SPECIAL WEAPON (スペシャルウエポン)



CHANGE FORMATION (オプション操作)



※クレジットは10以上投入できません。



### **JAMMA**

SOLDER SIDE (半田面)			PARTS SIDE(部品面)
GND	Α	1	GND
GND	В	2	GND
+5V	С	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	Е	5	
+12V	F	6	+12V
	Н	7	EZESTATES.
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	К	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP(-)	L	10	SP(+)
	М	11	Yhanastal
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	Р	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	s	15	TEST SW
COIN SW 2	Т	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	w	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
2P PUSH 3	b	24	1P PUSH 3
	С	25	
	d	26	
GND	е	27	GND
GND	f	28	GND

# **BATTLE GAREGGA DIP-SW**

DIP-SW1		1	2	3	4	5	6	7	8
テストモード	NORMAL PLAY	OFF	5	4					
TEST MODE	TEST PATTERN	ON							
ゲーム開始時のクレジット	NORMAL		OFF						
STARTING COIN	X2		ON						
	1/1	C. 10 (1)		OFF	OFF	OFF			
	1/2			ON	OFF	OFF			
	1/3				ON	OFF	11		
COIN 1 (COIN/CREDIT)	1/4			ON	ON	OFF			
	2/1			OFF	OFF	ON			
	3/1				OFF	ON	3517		
	4/1			OFF	ON	ON	7,567	$\Box Ay$	
COIN 2 (COIN/CREDIT)	A = 1/1						OFF	OFF	OFF
	1/2						ON	OFF	OFF
	1/3						OFF	ON	OFF
	1/4			ON ON C					OFF
	2/1	-					OFF	OFF	ON
	3/1		ON O				OFF	ON	
	4/1					-177	OFF	.ON	ON
フリープレイ FREE PLAY			, de	ON	ON	ON	ON	ON	ON
出荷時の設定 DEFAULT SETTING		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

DIP-SW2			1	2	3	4	5	6	7	8
	B普通	NORMAL	OFF	OFF						
難易度	A 簡単	EASY	ON	OFF						
DIFFICULTY	C 少し難しい	HARD	OFF	ON						
	D難しい	VERY HARD	ON	ON					T	
モニター画面反転	OFF				OFF					
SCREEN FLIP	ON				ON					
デモプレイ中のサウンド	ON					OFF				
DEMO SOUND	NO SOUN	D				ON	1			1000
	3	1					OFF	OFF	OFF	
	4		1 :			ON	OFF	OFF		
	2						OFF	ON	OFF	
プレイヤー数	1						ON	ON	OFF	6-90-0
NUMBER OF PLAYER	5						OFF	OFF	ON	
	6						ON	OFF	ON	
	MULTIPLE		7.			OFF	ON	ON		
	INVINCIBL	E MODE					ON	ON	ON	
エクステンドプレイ	1,000,000 E	ACH				V 10	20120	HEIL	dus	OFF
EXTRA PLAYER	1,000,000/2,	000,000 ONLY								ON
出荷時の設定 DEFAULT SETTING	3		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

DIP-SW3		1	2	
ステージエディット	DISABLE	OFF		
STAGE EDIT **JAPAN ONLY	ENABLE	ON		
コンティニュープレイ	ON		OFF	
CONTINUE PLAY	OFF		ON	
出荷時の設定 DEFAULT SETTING	1	OFF	OFF	